


Belysning på terrasser og altaner



Udendørs armatur type X-light, model Roni, Art. Nr. 2292004 (uden kryds eller halvskærm). Diameter: Ø 266 mm – 1 x 18 W lampe med sokkel G 24. Armaturet skal monteres med rustfri skruer.



Ledninger føres i flade kabelkanaler, som vist på dette foto. Kabelkanaler skal klæbes op, idet der ikke må bores huller i facadepudsen.

Ny ledning til lampearmatur hentes fra stikkontakt ved skydedør. Kontakt til lampe kan evt. placeres ved fodpanel eller højere oppe på væggen.



Ved yderside af skydedør monteres evt. en stikkontakt. Ikke på facaden, men på træværket, idet der ikke må bores huller i facadepuds.

